
ハードウェアマニュアル

●カードリーダー本体(本製品) ……

で使用になる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。 また、お読みになった後は、大切に保管してください。

### 付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認く ださい。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。



●ハードウェアマニュアル(本書)・

※本製品を梱包しているパッケージには、保証書が印刷されています。本製品の修理をご 依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

# ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

### ■Windows・Mac共通の注意

●メモリーカードのフォーマット (初期化) は、カメラ、携帯電話などお使いになる機器で行 うことをお勧めします。パソコンでフォーマット(初期化)すると、機器で使用できなくなる ことがあります。

使用時の注意事項

- ●省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあります。その場 合は、本製品を接続しなおすか、パソコンを再起動してください。
- ⚠注意 SDXC UHS- I メモリーカードを本製品でお使いになる場合、exFATに対応したOS (Windows7、Vista SP1/SP2、XP SP2/SP3 (※)/Mac OS X 10.6.5以降)であることが 必要です。それ以外のOSの場合、お使いいただけません。 ※ Windows XP SP2/SP3で使用する場合には、更新プログラム(KB955704)が適
  - 用されている必要あります。 パソコンにexFATドライバーがインストールされていないと、SDXCメモリーカード を本製品に挿入した際、メディアのフォーマットを促される場合があります。その場 合、メディアをフォーマットしないでください。フォーマットをするとデータが失わ れてしまいます。必ずMicrosoftのHP上にある、exFATファイルシステムドライバー をインストールしてからご使用ください。

#### ■Windowsの注意

- ●パソコンに接続してメディアをフォーマットするときは、SD AssociationのHP (http://www.sdcard.org/jp)上で公開されている、SDフォーマッター等のツールを使用 してフォーマットすることをお勧めします。OSのフォーマットツールを使用してフォーマッ トをするとメディアの性能が低下する場合があります。
- ●メモリーカードに対してスキャンディスクを実行する場合は、「スキャンディスクの詳細オ プション]で[無効な日時データ]のチェック( ✔ )を外してください。チェック( ✔ )をつけ たまま実行すると、メモリーカード内のデータが読み出せなくなります。
- ●WindowsXPでメモリーカードをフォーマットする際は、コンピューターの管理者 (Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてください。制限つきアカウントでロ グオンすると、メモリーカードをフォーマットできません。 □メモ 詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。

# ■Macの注意

- ●パソコンを終了するときは、あらかじめ本製品を取り外してください。本製品を接続したま までは、パソコンが正常に終了しないことがあります。
- ●次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してください。メモリーカ ードを取り出さないと、エラーメッセージが表示されることがあります。 ・スリープモードにするとき
- ・長時間パソコンを使用しないとき(※) ※長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになることがあります。ス リープモードの詳細は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 エラーメッセージが表示された場合は、本製品をUSBポートに接続し直してくだ
- ●本製品は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。キーボードのUSBポートに接 続すると、正常に動作しないことがあります。

### TurboPC EXについて

- 本製品は、TurboPC EX (ファイルコピー高速化ソフトウェア) に対応しております。 TurboPC EXは、パソコン搭載のメモリーを用いて (キャッシュを使用して) 本製品の読み込 み、書き込みを最適化し、高速化するソフトウェアです。 TurboPC EXはMacシリーズには対応していません。
- ・転送速度は、ご使用のパソコン環境、メディアの性能によって異なります。全てのメディア でスピードが上がるものではありません。 ・TurboPC EXは、弊社HP(http://buffalo.jp/download/)よりダウンロードしてお使いくださ

### TurboPC EXのインストール


(1) パソコンに専用ドライバーをダウンロードします。 ダウンロードした、tpcex\_cr\_xxx.EXE(xxxはバージョン表記です)をダブルクリックす ると自己解凍を実施します。 (2) インストーラーが起動しますので、画面の指示に従い、インストールを行ってくださ

準備

い。 ※ TurboPC EXのインストール後、必ず再起動をしてください。再起動をしないまま、ご 使用を続けると設定が反映されない場合があります。

# 本製品の接続とドライバーのインストール

パソコンへの接続およびドライバーのインストールは、次の手順で行います。 1. 電源がONになったパソコンのUSBポートに本製品を接続します。



2. ドライバーが自動的にインストールされます。 3.以上でご使用前の準備は完了です。

### 使いかた

## メモリーカードの出し入れ


▲注意 アクセスランプが点滅しているときは、メモリーカードを取り出さないでください。 メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損したり、パソコンが停止した りする恐れがあります。

## ■メモリーカードの挿入

各スロットによって対応しているメモリーカードが異なりますので、仕様を確認して挿入し てください。挿入時は、シルク印刷(またはラベル)面を上に向け、「▲」や「↑」の向きでスロ ットに水平に挿入してください。

□メモ メモリーカードを認識しない場合は、本製品に挿入したメモリーカードの抜き差し

▲注意 向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、斜めに無理に差し 込むと、本製品やメモリーカードが破損する恐れがあります。また、挿入しているメ モリーカードを動かすと、本製品やメモリーカードを破損する恐れがあります。取 り外すとき以外は、触れないでください。



#### ■メモリーカードの取り出し 以下の手順で取り外してください。

△注意・メディアアクセス時(データ転送、フォーマット等)アクセスランプが点滅している ときは絶対にメモリーカードを取り出さないでください。メモリーカード内のデー タやメモリーカード自体が破壊されたり、パソコンが停止する恐れがあります。 ・以下の手順を行わずにメモリーカードを取り出すと、エラーメッセージが表示さ

#### ●Windowsの場合

- ① [コンピューター] (WindowsXPの場合は[マイコンピューター]) を開きます。
- ② メモリーカードを挿入しているドライブのアイコンを右クリックし、[取り出し]を選択 ③ アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを手で取り外しま

## ●Macの場合

① メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 ② アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを手で取り外しま

ーマットしてください。本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラでは

### ファイル操作

本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、

コピー、削除、フォーマットができます。 ⚠注意・フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消去されます。必要なデ ータは、事前にハードディスクなどにコピーしてください。 ・ メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデジタルカメラでフォ

#### 使用できなくなることがあります。フォーマットの方法は、デジタルカメラのマニ ュアルを参照してください。 ●Windowsの場合

本製品を接続すると、[コンピューター] (WindowsXPの場合は[マイコンピューター]) に[リ ムーバブル ディスク]が追加されます。 △注意 MS-DOSプロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコピーなど)は、行わな

#### いでください。 ●Macの場合

メモリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。

### 本製品の取り外し

パソコンの電源がONの状態で本製品をパソコンから取り外す際は、次の手順で取り外し

# ●Windowsの場合

1.タスクトレイに表示されているアイコン(🖜 🎺 、🕏 のいずれか)をクリックします。 □メモ これらのアイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。

2.「USB大容量記憶装置(デバイス)」をクリックします。 USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します

※ドライブ(H:)の表示は使用状況により異なります。

3.「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[×]または[OK]をクリックし、本製品を パソコンから取り外します。

# ●Macの場合


- 1. アクセスランプが点滅しているときは本製品を取り外さないでください。本製品または メモリーカードが故障する恐れがあります。
- 2. メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップし、メモリーカードを本製品か ら取り出した後、本製品をMacから取り外してください。 ※ エラーメッセージが表示される場合があります。
- △注意 アクセスランプが点滅していないことを確認してから取り外しの手順を行ってくだ さい。

## USBケーブルの固定方法

本製品に直付けされているUSBケーブルは、以下の手順でコネクター部分を本体に固定す

▲注意 下記以外の方向でコネクターを挿入しいないでください。強引に挿入した場 合、本体やケーブルが破損する恐れがあります。 1. 本体側面の溝にコネクターの凸部分を合わせます。

2. 下図の矢印方向に挿入することで、コネクターを固定することができます。



### 製品仕様

最新の製品情報や対応機種、対応容量については、カタログまたは弊社ホームページ (http://buffalo.jp/)をご参照ください。 ●対応インターフェース : USB Revision2.0/1.1

●対応メモリーカード :

スロット		対応メモリーカード一覧
		SDメモリーカード※2
		SDメモリーカードClass2※2
スロット1	SD	SDメモリーカードClass4※2
		SDメモリーカードClass6※2
		SDメモリーカードClass 10※2
		SD High Speed (ver1.1)*2
		SD Pro High Speed <sup>*2</sup>
		SDHCメモリーカードClass2※2
		SDHCメモリーカードClass4※2
		SDHCメモリーカードClass6※2
		SDHCメモリーカードClass10※2
		SDHCメモリーカードUHS- I Class4※2
		SDHCメモリーカードUHS- I Class10※2
		SDXCメモリーカード※2
		SDXCメモリーカードUHS- I ※2
		Wii用SDメモリーカード※2
	mini	miniSDメモリーカード※1※2
		miniSDHCメモリーカードClass2*1*2
		miniSDHCメモリーカードClass4※1※2
		miniSDHCメモリーカードClass6※1※2
		MMC*2
	MMC	MMC 4.0
	IVIIVIC	セキュアMMC*2
		RS-MMC
	RS-MMC	
		RS-MMC 4.0
スロット2		コンパクトフラッシュ(Type I ) (3.3V)
		コンパクトフラッシュ(Type II) (3.3V)
	CF	コンパクトフラッシュ(UDMA対応)※5
		マイクロドライブ※7
		CF型HDD※7
スロット3	XD	XDピクチャーカード※2
		XDピクチャーカードTypeM※2
		XDピクチャーカードTypeM+※2
		XDピクチャーカードTypeH※2
		メモリースティック※2
	MS Duo	マジックゲート メモリースティック※2
スロット4		メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送)※2
		メモリースティックPRO※2※3
		メモリースティックPRO High Speed※2※3
		メモリースティック(メモリーセレクト機能付)※2
		メモリースティックROM
		メモリースティックDuo*2
		マジックゲート メモリースティックDuo※2
		メモリースティックDuo (マジックゲート/高速データ転送) ※
		メモリースティックPRO Duo*2*3
		メモリースティックPRO Duo MARK II ※2※3
		メモリースティックPRO Duo High Speed*2*3
		メモリースティックPRO-HG Duo*4*3
		TransferJet搭載メモリースティック※2※6
		PSP用メモリースティック Duo※2
	Mierr	PSP用メモリースティック PRO Duo
	Micro	メモリースティックMicro (M2) ※1※2
	micro	microSDメモリーカード※2
		microSDHCメモリーカードClass2※2
スロット5		microSDHCメモリーカードClass4※2
		microSDHCメモリーカードClass6※2
スロット5	11111010	
スロット5	1	microSDHCメモリーカードUHS- 1 ※2
スロット5		microSDHCメモリーカードUHS-   **2 microSDXCメモリーカード**2

※1: 別途アダプターが必要です。※2: 著作権保護機能には対応しておりません。

マジックゲートに対応したアプリケーションでご利用の際は、256MB以上をご利用 ※4:8bit 高速転送には対応しておりません。

※5: UDMA(0~6)に対応です。 近接無線転送には対応しておりません。

※7:消費電力が大きいため、接続するパソコン、USBHub 等によっては供給電力が不足し、 使用できない場合があります。

●動作電圧 : 5.0V±5% ●消費電流 : 最大500mA

●動作環境: 温度0~55℃、湿度0~90%(結露なきこと) ●外形寸法 : 86(W)×58(H)×16(D)mm(本体のみ) Windows7(32bit/64bit)/ Vista(32bit/64bit)/XP(Media Center Edition2004/2005を

含む)、MacOS X 10.4以降 ※ パソコン本体にUSBポート(タイプA)が装備されていない場合は、別売のバッファロー製USBイン

ターフェースを取り付けてください。 ※ 本製品をUSR2 0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、USR2 0に

対応したパソコン本体が必要です。 ※ 各高速転送モード対応のメモリーカードを使用する場合でも、USB2.0の速度範囲で動作します。

裏面につづく

# 读卡器

将本产品连接电脑的USB端口。电脑电源在开启状态下,驱动程序会自动安装,即可直接 使用本产品。

在访问指示灯闪动时,请勿拔取存储卡。

- 关于TurboPC EX 安装TurboPC EX可以提高本产品传输速度
- ※ 仅限于对应产品 TurboPC EX请从本公司网站上下载。

详情请见(http://buffalo.jp/download/)。

# 为了安全使用请必须遵守

请不要将产品放入火、微波炉、烤箱和高压容器中,因为容易发生破裂、火灾和烫伤。 请不要在阳光直射的地方、烈日下的车中、暖房器具的附近使用或者放置,因为容易发 生破裂、火灾和烫伤

请不要自己分解、改造、修理产品。 因为容易发热、破裂、着火、烫伤和触点。另外,如拆掉本产品的封条和外壳,我司拒

请不要掉落和强烈冲击本制品。如果掉落或冲击本产品请马上关掉电源。 不要用湿的手触摸产品。因为触摸和插座连接的电脑及周边机器时容易触电,即使不和 插座连接也容易产生故障。

电脑及周边机器的操作请阅读说明书、按照各厂家规定的顺序操作。



请在室温环境内(5℃~40℃)使用。

本标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品, 标识中央的数字为环境保护使用期限的年数。

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>Ⅵ</sup> +)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)	
印刷线路板	×	0	0	0	0	0	
外壳、底盘	0	0	0	0	0	0	
电源	×	0	0	0	0	0	
其它 (传输线、CD 等)	0	0	0	0	0	0	

本书是在所有的日本语版操作系统下确认的方法。不同的操作系统可能会有和上面不一

# 安全にお使いいただくために必ずお守りくだ

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守 っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために

# 生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承くだ 使用している表示と絵記号の意味

# 警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用 警告 | 絶対に行つにはいりないことでに戦している。このこのにからにいます。 | 者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定さ | 注意 | ため衣木の注意事項を引き | 注意 | れる内容を示しています。

# 絵記号の意味

禁止

強制

禁止

強制

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例:

☆ 感電注意)が

○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です

〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: 🕦 分解禁止) ●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例: でプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

# ▮ <u>/</u>(1) 警告 ▮

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メー カーが提示する警告や注意指示に従ってください。 強制

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないよう に機器を配置してください。 強制 さわってけがをする恐れがあります。

ていなくても、本製品の故障の原因となります。

濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続され

煙が出たり異音、異臭がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくだ 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 抜く 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異 物が内部に入ってしまったら、パソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントか 電源プラグをら電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンター または、お買い求めの販売店にご相談ください

筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。しかし、熱がこもると故障の原

因となりますので、次の事項は行わないでください。 本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 水場での

使用禁止 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りする 分解禁止 ことがあります。

誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

■ <u>/</u> 注意 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因と

禁止 本製品の上に物を置かないでください。

一カーの定める手順に従ってください。

傷がついたり、故障の原因となります。 禁止 シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやア ルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メ

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネ クターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

# <u>⚠</u> 注意 ■

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使い のパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードデ ィスク等)のすべてのデータをバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害 を最小限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

負いかねますのであらかじめご了承ください。

対応メモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障や火災の原因となります。

平らでないところ

直射日光が当たるところ

禁止 メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ(ハードディスク等)は、必 ず他のメディア(外付けハードディスク等)にバックアップしてください。 とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバックアップを 作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

誤った使い方をしたとき 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき・パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき・ 天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を

アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、シ ステムをリセットしないでください。 禁止 データが消失、破損する恐れがあります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソ コンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・ 強い磁界、静電気が発生するところ ・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。

→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。

→故障や変形の原因となります。

漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行う

■ miniSD<sup>TM</sup>、miniSD<sup>TM</sup>カード、microSD<sup>TM</sup>、microSD<sup>TM</sup>カードは、SD Card Associationの商標です。 ■ "メモリースティック"および MEMORY STICK  $_{\text{\tiny M}}$ 、"メモリースティック PRO"、"メモリースティック Duo"、

"メモリースティック PRO Duo"、"メモリースティック PRO-HG Duo"、"メモリースティック Micro"は、ソニ ■ xD-Picture Card<sup>\*</sup> および"xD-ピクチャーカード<sup>TM</sup>"は、富士フイルム株式会社の商標です。

■ "PSP"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありま したら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用 されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承く

・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使 ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使 用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってくださ ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものにつ

いては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。 ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記 載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した 場合については、保証しておりません。本製品がハードティスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作

成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。 ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失 があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。 ● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお同合せを元にした、ビックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

**86886.jp** (http://www不要) **86886.jp** 検索 ● インターネット (Eメール) ※お問合せフォームからご質問いただけます。 個人のお客様 **B6886.jp/mail/** (http://www.不要)

法人のお客様 **B6886.jp/hojin/** (http://www 不要) ●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1, ご使用の当社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のパージョン 4,トラブルの内容をお知らせください。 受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は当社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く) | 法人のお客様窓口 | **050-3163-2000** 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき 商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認 



この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された 条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご 返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。 第1条 (定義)
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無價修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無價條理」とは、、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無價修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有價修理」とは、製品が故障した場合であって、無價保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をといいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体機能を示す部分をいい、付属品(マニュアル、パッケージなど)および消耗品などは含まれません。

第2条 (無價保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無價保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無價保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No. 等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No. 等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていたい場合、 ない場合。 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した 場合。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が 、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約数の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージ、ならびに弊社 WEB サイトをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には色配便など送付定えが残る方法でご送付ください。郵送に固くお断り致します。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

こ故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償 責任は、当該製品の購入代金を限度と数します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕 疵のない製品または同等品に交換数しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における侵証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶され たデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条 (有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

● 保証書とともに購入日が証明できるものを保管して下さい。保証(修理)の際に必要となります。 ● 掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社 バッファロー buffalo.jp ホームページ URL

buffalo.jp/supply/ BSCR05TU2シリーズ ハードウェアマニュアル

● デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。 ● BUFFALO ™、iBUFFALO ™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。

初版発行 2012/1/11 KM00-0284-00